


Jabra®
YOU'RE ON

JABRA SPORT PULSE WIRELESS



Mode d'Emploi

jabra.com/sportpulsewireless

A BRAND BY

GN Netcom

© 2014 GN Netcom A/S. Tous droits réservés. Jabra® est une marque déposée de GN Netcom A/S. Toutes les autres marques mentionnées dans le présent document appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Le nom de marque ainsi que les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. L'utilisation de ces marques par GN Netcom A/S fait l'objet d'une licence. (Sous réserve de modifications de la conception et des caractéristiques techniques).

FABRIQUÉ EN CHINE
MODÈLE : ET020



La **Déclaration de Conformité** est disponible sur le site
www.jabra.com/CP/US/declarations-of-conformity

1.	BIENVENUE	4
2.	VUE D'ENSEMBLE DE L'OREILLETTE	5
2.1	ACCESSOIRES FOURNIS	
3.	INSTRUCTIONS DE PORT	7
3.1	CHANGEMENT DES EARGELS	
3.2	CHANGEMENT DES EARWINGS	
3.3	UTILISATION DU FITCLIP	
3.4	DÉTECTION DE LA FRÉQUENCE CARDIAQUE	
3.5	VIDÉOS SUR LES INSTRUCTIONS DE PORT	
4.	INSTRUCTIONS DE CHARGE DES ÉCOUTEURS	11
5.	INSTRUCTIONS DE CONNEXION	12
5.1	CONNEXION À UN NOUVEAU OU UN DEUXIÈME TÉLÉPHONE PORTABLE	
5.2	CONNEXION AVEC UN PÉRIPHÉRIQUE NFC	
6.	APPLICATION JABRA SPORT LIFE	14
7.	INSTRUCTIONS D'UTILISATION	15
7.1	APPELS ET MUSIQUE	
7.2	ENTRAÎNEMENT	
7.3	TRAITER PLUSIEURS APPELS	
7.4	LISTE DU GUIDAGE VOCAL	
8.	ASSISTANCE	21
8.1	FAQ	
8.2	INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN DE VOTRE OREILLETTE	
9.	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	22


1. BIENVENUE

Merci d'avoir acheté Jabra Sport Pulse Wireless. Nous espérons qu'il vous donnera entière satisfaction !

CARACTÉRISTIQUES DE JABRA SPORT PULSE WIRELESS

- Écouteurs Wireless Sport avec optimisation du son Dolby®
- Moniteur de fréquence cardiaque biométrique intra-auriculaire
- Application Jabra Sport Life pour une gestion intégrée des entraînements
- Commande de la musique et des appels directement depuis les écouteurs
- Certifié IP55, testé sur les chutes, la résistance, la saleté, la température et l'humidité
- NFC pour un appairage facile
- Se connecte à tous les périphériques Bluetooth® Smart - téléphones, ordinateurs, tablettes et bien d'autres

2. VUE D'ENSEMBLE DE L'OREILLETTE



2.1 ACCESSOIRES FOURNIS

Eargels



Large



Medium



Small



Extra small



FitClips



Câble micro-USB

EarWings



Large



Medium plus



Medium




Small




Étui de protection

3. INSTRUCTIONS DE PORT



3.1 CHANGEMENT DES EARGELS


Pour une expérience audio optimale, essayez les différentes tailles d'Eargel. L'ajustement doit être bien serré dans votre oreille.




3.2 CHANGEMENT DES EARWINGS

Pour obtenir le meilleur ajustement pendant vos entraînements, essayez chacun des différents styles d'EarWing.

1. Retirez l'EarWing actuel et placez le nouvel EarWing sur l'écouteur, comme illustré. Il se peut que vous deviez étirer l'EarWing pour le mettre en place.




2. Le haut de l'EarWing doit être ajusté au bord de votre oreille.




3.3 UTILISATION DU FITCLIP

Attachez le FitClip au câble, et réglez-le pour obtenir un ajustement optimal.

STYLE DE FITCLIP ORDINAIRE



STYLE DE FITCLIP OPTIMAL



STYLE DE FITCLIP SIMPLE




3.4 DÉTECTION DE LA FRÉQUENCE CARDIAQUE

Le capteur de fréquence cardiaque se trouve dans l'écouteur gauche.

Pour une surveillance précise, il est essentiel que les écouteurs soient mis en place correctement et que vous portiez les Eargels et les EarWings adaptés à votre oreille. Il est vivement recommandé d'essayer tous les Eargels et les EarWings.

Pour activer/désactiver le capteur de fréquence cardiaque, appuyez sur le bouton **Sports** et maintenez-le enfoncé pendant 10 secondes. Le capteur de fréquence cardiaque est activé par défaut.




3.5 VIDÉOS SUR LES INSTRUCTIONS DE PORT

Vous pouvez regarder des vidéos présentant les instructions de port sur www.jabra.com/sportpulsewireless.

4. INSTRUCTIONS DE CHARGE DES ÉCOUTEURS

Ramenez l'EarWing sur l'écouteur droit pour exposer le port de charge USB. Branchez le câble USB ou le chargeur au port de charge USB et raccordez à une alimentation électrique pour débiter la mise en charge.




Il faut compter environ 2 heures pour recharger entièrement les écouteurs.

5. INSTRUCTIONS DE CONNEXION

Lors de la première mise sous tension de Jabra Sport Pulse Wireless, il essaie automatiquement de se connecter à un téléphone portable dont le Bluetooth est activé.

5.1 CONNEXION À UN NOUVEAU OU UN DEUXIÈME TÉLÉPHONE PORTABLE


1. Activez le Bluetooth de votre téléphone portable.
2. Appuyez sur le bouton **Multifonction** du boîtier de commande et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le voyant de l'écouteur droit clignote en bleu. Relâchez le bouton.
3. Suivez la procédure vocale pour vous connecter à votre téléphone portable.



REMARQUE : Si deux téléphones portables ont été connectés au Jabra Sport Pulse Wireless, il se peut que vous deviez sélectionner quel téléphone sera utilisé pour les appels/la musique/les entraînements. Ouvrez simplement le menu Bluetooth sur le téléphone portable que vous souhaitez utiliser et sélectionnez le Jabra Sport Pulse Wireless dans la liste des périphériques.

5.2 CONNEXION AVEC UN PÉRIPHÉRIQUE NFC

1. Activez le NFC sur votre téléphone portable.
2. Veillez à ce que les écouteurs soient allumés.
3. Faites glisser doucement la zone NFC des écouteurs (arrière du boîtier de commande) directement contre le périphérique NFC jusqu'à ce qu'une connexion soit confirmée.




Pour procéder à la déconnexion, répétez le processus.

6. APPLICATION JABRA SPORT LIFE



L'application Jabra Sport Life est une application gratuite qui vous permet de créer, suivre et personnaliser vos entraînements, d'écouter des mises à jour sur le statut d'entraînement lors de vos déplacements, de contrôler votre fréquence cardiaque et bien plus encore.

Téléchargement Android - Google Play
Téléchargement iOS - App Store

7. INSTRUCTIONS D'UTILISATION



7.1 APPELS ET MUSIQUE

FONCTION		ACTION
	Allumer/Éteindre	Appuyez sur le bouton Multifonction et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant clignote
	Écouter/Mettre en pause la musique	Appuyez sur le bouton Multifonction
	Répondre/ Terminer un appel	Appuyez sur le bouton Multifonction
	Refuser un appel	Appuyez deux fois sur le bouton Multifonction
	Rappeler le dernier numéro	Lorsque vous n'êtes pas en conversation, appuyez deux fois sur le bouton Multifonction
	Régler le volume	Appuyez sur le bouton Augmentation du volume ou Diminution du volume
	Activer le mode silencieux	Appuyez simultanément sur les boutons Augmentation du volume et Diminution du volume
	Passer une piste	Appuyez sur le bouton Augmentation du volume ou Diminution du volume et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes
	État de la batterie	Appuyez sur le bouton Augmentation du volume ou Diminution du volume , lorsque vous n'êtes pas en conversation ou que vous n'écoutez pas de musique

7.2 ENTRAÎNEMENT

Lorsque vous l'utilisez avec l'application Jabra Sport Life (ou votre application de sport habituelle), vous pouvez contrôler vos séances d'entraînement, surveiller votre fréquence cardiaque et écouter les mises à jour pendant vos déplacements.

AVANT LA SÉANCE

D'ENTRAÎNEMENT



Lancez l'application Sport

Appuyez sur le bouton **Sports**

Débutez l'entraînement

Appuyez sur le bouton **Sports** et maintenez-le enfoncé pendant 1 seconde

Activer/Désactiver le capteur de fréquence cardiaque

Appuyez sur le bouton **Sports** et maintenez-le enfoncé pendant 10 secondes. Le capteur de fréquence cardiaque est activé par défaut.

PENDANT LA SÉANCE

D'ENTRAÎNEMENT



Interrompre/Reprendre l'entraînement

Appuyez sur le bouton **Sports** et maintenez-le enfoncé pendant 1 seconde

Écoutez les mises à jour en déplacement

Appuyez sur le bouton **Sports**


Désactiver/Activer les mises à jour en déplacement

Appuyez deux fois sur le bouton **Sports**

7.3 TRAITER PLUSIEURS APPELS

L'oreillette peut accepter et traiter simultanément plusieurs appels.

FONCTION	ACTION
Terminer l'appel en cours et répondre à l'appel entrant	Appuyez sur le bouton Multifonction
Passer de l'appel en pause à l'appel actif	Appuyez sur le bouton Multifonction et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes
Mettre en pause l'appel en cours et répondre à l'appel entrant	Appuyez sur le bouton Multifonction et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes
Rejeter l'appel entrant, lorsque vous êtes en conversation	Appuyez deux fois sur le bouton Multifonction



7.4 LISTE DU GUIDAGE VOCAL

CLIQUEZ POUR ÉCOUTER	CE QUE VOUS ENTENDEZ
	Pour connecter Jabra Sport Pulse Wireless, ouvrez le menu Bluetooth de votre téléphone et sélectionnez-le dans la liste
	Connecté
	Deux appareils connectés
	Déconnecté
	Recomposer
	Batterie faible
	Batterie moyenne
	Batterie pleine
	Son désactivé
	Son activé
	Connexion en cours d'annulation
	Messages sonores activés
	Messages sonores désactivés

CLIQUEZ POUR ÉCOUTER	CE QUE VOUS ENTENDEZ
	Bluetooth Smart activé
	Bluetooth Smart désactivé
	Bluetooth Smart connecté
	Bluetooth Smart déconnecté
	Aucun appareil connecté

8. ASSISTANCE

8.1 FAQ

Afficher les FAQ [Jabra.com/sportpulsewireless](https://jabra.com/sportpulsewireless)

8.2 INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN DE VOTRE OREILLETTE

- Entrez toujours l'oreillette éteinte et bien protégée.
- Évitez de l'entreposer à des températures extrêmes (supérieures à 65 °C ou inférieures à -10 °C). Ceci peut réduire la durée de vie de la batterie et avoir une incidence sur l'oreillette.

9. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

JABRA SPORT PULSE WIRELESS	CARACTÉRISTIQUE
Poids :	16 g
Dimensions :	H 18 mm x l 21 mm x P 32 mm
Microphones :	Microphone MEMS
Haut-parleur :	Haut-parleur dynamique de 6 mm
Portée de fonctionnement :	10 m (en fonction du téléphone)
Version Bluetooth :	4.0
Périphériques appairés :	Jusqu'à 8, connecté à deux en même temps (MultiUse™)
Profils Bluetooth compatibles :	A2DP (v1.2), Profil Mains libres (v1.6), Profil Micro-casque (v1.2), AVRCP (v1.4)
Autonomie en conversation/musique :	Jusqu'à 4,5 heures (5 heures à demi-volume)
Autonomie en veille :	Jusqu'à 10 jours
Température de service :	-10 °C à 55 °C
Température de stockage :	-10 °C à 65 °C
PIN ou code d'appairage :	0000

